

EB4SL40CN
EB4SL40SP



DE Backofen

Benutzerinformation



WIR DENKEN AN SIE

Danke, dass Sie ein Gerät von Electrolux gekauft haben. Sie haben sich für ein Produkt entschieden, in dem jahrzehntelange Berufserfahrung und Innovation stecken. Bei der Entwicklung dieses genialen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. Wann immer Sie das Gerät verwenden, können Sie sicher sein, dass Sie jedes Mal großartige Ergebnisse erzielen.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie unsere Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

www.electrolux.com/support

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:

www.registerelectrolux.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE


Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an unseren autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.


Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

 Warnungs-/Sicherheitshinweise

 Allgemeine Informationen und Empfehlungen

 Informationen zum Umweltschutz

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	3	4.2 Anzeige.....	11
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen.....	3	5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.....	12
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4	5.1 Erste Reinigung	12
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	5	5.2 Erstanschluss.....	12
2.1 Aufstellen.....	5	5.3 Drahtlose Verbindung 	12
2.2 Elektroanschluss.....	6	5.4 Softwarelizenzen.....	13
2.3 Bedienung.....	7	6. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	13
2.4 Reinigung und Pflege.....	8	6.1 Einstellung: Ofenfunktionen.....	13
2.5 Innenbeleuchtung.....	8	6.2 Einstellung: VarioGuide.....	14
2.6 Wartung.....	9	6.3 Ofenfunktionen.....	14
2.7 Entsorgung.....	9	6.4 Hinweise für: Feuchte Umluft.....	16
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	9	7. UHRFUNKTIONEN.....	17
3.1 Gesamtansicht.....	9	7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen... ..	17
3.2 Zubehörteile.....	9	7.2 Einstellung: Uhrfunktionen.....	17
4. BEDIENFELD.....	10	8. VERWENDEN DES ZUBEHÖRS.....	19
4.1 Ausstattung Bedienfeld.....	10	8.1 Einsetzen der Zubehörteile.....	19

8.2	KT-Sensor.....	20	12.2	Vorgehensweise bei: Fehlercodes.....	29
8.3	Benutzung: KT-Sensor.....	20	12.3	Service-daten.....	30
9.	ZUSATZFUNKTIONEN.....	22	13.	ENERGIEEFFIZIENZ.....	31
9.1	Speichern: Favoriten.....	22	13.1	Produktinformationen und Produktinformationsblatt nach der europäischen Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung....	31
9.2	Abschaltautomatik.....	22	13.2	Energie sparen.....	31
9.3	Kühlgebläse.....	23	14.	MENÜSTRUKTUR.....	32
10.	RATSCHLÄGE UND TIPPS.....	23	14.1	Menü.....	32
10.1	Empfehlungen zum Garen.....	23	14.2	Untermenü für: Optionen.....	33
10.2	Feuchte Umluft.....	24	14.3	Untermenü für: Verbindungen....	33
10.3	Feuchte Umluft - empfohlenes Zubehör.....	24	14.4	Untermenü für: Setup.....	34
10.4	Gartabellen für Prüfinstitute.....	25	14.5	Untermenü für: Service.....	34
11.	REINIGUNG UND PFLEGE.....	25	15.	ES IST GANZ EINFACH!.....	35
11.1	Hinweise zur Reinigung.....	25	16.	GARANTIE.....	36
11.2	Entfernen der: Einhängegitter	26	17.	UMWELTTIPPS.....	37
11.3	Aus- und Einbau: Tür.....	26			
11.4	Wie ersetzt man: Lampe.....	27			
12.	FEHLERSUCHE.....	28			
12.1	Was tun, wenn	28			

Änderungen vorbehalten.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Gerätes die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung entstehen. Bewahren Sie die Anweisungen immer an einem sicheren und zugänglichen Ort auf, um sie später wiederverwenden zu können.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person

beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, und es ist sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät und Mobilgeräten mit My Electrolux Kitchen spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, und entsorgen Sie es angemessen.
- **WARNUNG:** Das Gerät und zugängliche Teile werden während des Betriebs heiss. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist oder abkühlt.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, sollte diese aktiviert werden.
- Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät kann in Büros, Hotelzimmern, Bed & Breakfast-Gästezimmern, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn das Niveau des (durchschnittlichen) Haushaltsverbrauchs nicht überschritten wird.
- Die Installation des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie es in die Einbaustruktur eingebaut haben.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermassen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie das Leuchtmittel ersetzen, um die Gefahr eines elektrischen Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Das Gerät und zugängliche Teile werden während des Betriebs heiss. Achten Sie darauf, die Heizelemente und die Oberflächen im Backofen nicht zu berühren.
- Verwenden Sie immer Topfhandschuhe, wenn Sie Zubehör oder Backofengeschirr in den Backofen stellen oder herausnehmen.
- Verwenden Sie ausschliesslich den für dieses Gerät empfohlenen Temperatursensor (Speisethermometer).
- Zum Entfernen der Schienen ziehen Sie zunächst das vordere Teil und dann das hintere Ende der Schienen weg von den Seitenwänden. Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Benutzen Sie zum Reinigen der Glasabdeckung des Herdes keine scharfen Scheuermittel oder Metallschwämmchen – sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.

2. SICHERHEITSSANWEISUNGEN

2.1 Aufstellen

**WARNUNG!**

Das Gerät darf nur von einer Fachkraft installiert werden.

- Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- Montieren oder verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Bewegen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Ziehen Sie das Gerät nicht am Türgriff.
- Installieren Sie das Gerät an einem sicheren, geeigneten Aufstellort, der die Installationsanforderungen erfüllt.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Prüfen Sie vor Montage des Geräts, dass sich die Ofentür unbehindert öffnen lässt.
- Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss mit der Stromversorgung betrieben werden.
- Das Einbaugerät muss die Beständigkeitsanforderungen nach DIN 68930 erfüllen.

Mindesthöhe des Schrankes (Mindesthöhe des Schrankes unter Arbeitsplatte)	450 (460) mm
Breite des Schrankes	560 mm
Tiefe des Schrankes	550 (550) mm
Höhe der Vorderseite des Geräts	455 mm
Höhe der Rückseite des Geräts	440 mm
Breite der Vorderseite des Geräts	596 mm
Breite der Rückseite des Geräts	560 mm
Tiefe des Gerätes	567 mm
Einbautiefe des Gerätes	546 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	882 mm
Mindestgrösse der Lüftungsöffnung. Öffnung unten auf der Rückseite	560x20 mm
Netzkabellänge. Kabel in der rechten Ecke auf der Rückseite	2500 mm
Befestigungsschrauben	3.5x25 mm

2.2 Elektroanschluss



WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Achten Sie darauf, dass die Parameter auf dem Typenschild mit den elektrischen Werten der Netzstromversorgung übereinstimmen.

- Schliessen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäss installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür nicht berührt oder in ihre Nähe gelangt, insbesondere wenn die Tür heiss ist.
- Alle Teile zum Schutz vor direktem Berühren sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Stecken Sie den Netzstecker erst am Ende der Installation in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Falls die Steckdose lose ist, schliessen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraub Sicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der das Gerät allpolig von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
- Dieses Gerät wird mit nur mit einem Netzkabel geliefert.

2.3 Bedienung



WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr oder Explosionsgefahr.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch ab.
- Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Heisse Luft kann entweichen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Üben sie keinen Druck auf die offene Tür aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Die Verwendung von Zutaten, die Alkohol enthalten, kann eine Mischung aus Alkohol und Luft zur Folge haben.
- Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf, dass keine Funken oder offene Flammen in das Gerät gelangen.
- Bringen Sie keine entflammabaren Produkte oder nasse Gegenstände mit entflammabaren Produkten in das Gerät, in die Nähe des Geräts oder auf das Gerät.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht preis.



WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

- Um Beschädigungen oder Verfärbungen der Emaillebeschichtung zu vermeiden:

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder andere Gegenstände nicht direkt auf den Boden des Geräts.
- Legen Sie keine Aluminiumfolie direkt auf den Garraumboden des Geräts.
- Füllen Sie kein Wasser in das heiße Gerät.
- Bewahren Sie kein feuchtes Geschirr oder Lebensmittel im Gerät auf, wenn Sie den Garvorgang beendet haben.
- Gehen Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Zubehörs sorgfältig vor.
- Verfärbungen der Emaille- oder Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie für nasse Kuchen eine tiefes Blech. Fruchtsäfte verursachen Flecken, die möglicherweise permanent sind.
- Garen Sie immer bei geschlossener Backofentür.
- Ist das Gerät hinter einer Möbelfront (z. B. einer Tür) installiert, achten Sie darauf, dass die Tür während des Gerätebetriebs nicht geschlossen wird. Hitze und Feuchtigkeit können sich hinter der geschlossenen Möbelplatte bilden und dazu führen, dass ein Schaden am Gerät, dem Gehäuse oder Boden entsteht. Schliessen Sie die Möbelplatten nicht bevor das Gerät nach dem Gebrauch komplett abgekühlt ist.

2.4 Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Verletzungs- und Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Vor der Wartung schalte das Gerät immer aus und ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
- Ersetzen Sie die Türglasscheiben umgehend, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Gehen Sie beim Aushängen der Tür sorgsam vor. Die Tür ist schwer!
- Reinigen Sie das Gerät regelmässig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschliesslich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Falls Sie ein Ofenspray verwenden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf seiner Verpackung.

2.5 Innenbeleuchtung



WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

- Bezüglich der Lampen in diesem Produkt und der separat erhältlichen Ersatzlampen: Diese Lampen dienen dazu, extremen Bedingungen in Haushaltsgeräten zu widerstehen, z. B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder Informationen zum Betriebsstatus des Geräts anzuzeigen. Sie dienen nicht dem Einsatz in anderen Anwendungen und eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Verwenden Sie stets nur eine Lampe mit der gleichen Leistung..

2.6 Wartung

- Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

2.7 Entsorgung




WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

- Kontaktieren Sie die Behörden vor Ort, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie das Gerät entsorgen können.
- Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräteanschlusses ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere im Gerät einschliessen.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht




- 1 Bedienfeld
- 2 Anzeige
- 3 Buchse für KT-Sensor
- 4 Heizelement
- 5 Lampe
- 6 Umluft
- 7 Einhängegitter, herausnehmbar
- 8 Einschubebene

3.2 Zubehörteile

Gitterrost


Für Töpfe, Backformen, Roste.



BEDIENFELD


Backblech

Für Kuchen und Biskuitboden.




Kuchenblech hochrandig

Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von abtropfendem Fett.




KT-Sensor

Zum Messen der Temperatur in Speisen.



4. BEDIENFELD

4.1 Ausstattung Bedienfeld




1	EIN / AUS	Drücken und halten Sie die Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2	Lampenschalter	Zum Ein- und Ausschalten der Lampe.
3	Anzeige	Anzeige der aktuellen Geräteeinstellungen.




4	Dreheschalter	Zum Betrieb des Geräts.
5	START	Zum Einschalten der ausgewählten Funktion.
6	STOP	Zum Ausschalten der ausgewählten Funktion.

		
Taste gedrückt halten	Drücken Sie	Halten und drehen
Den Hauptbildschirm einschalten.	Eine Einstellung bestätigen oder das ausgewählte Untermenü aufrufen.	Einstellungen ändern und durch das Menü navigieren.








4.2 Anzeige

 <p>The diagram shows a control panel display with the following elements labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Wi-Fi icon B: Information icon C: Time display (12:30) D: Menu button E: Temperature display (100°C) F: Oven function icon G: Timer options icon (25min) H: Short timer icon I: KT-Sensor icon 	<p>Display mit der maximalen Anzahl wählbarer Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wi-Fi (nur ausgewählte Modelle) B. Informationen C. Uhrzeit D. Menü E. Temperatur F. Ofenfunktionen G. Timer-Optionen H. Kurzzeitwecker I. KT-Sensor (nur ausgewählte Modelle)
--	---

Anzeigen im Display

Alarmton Funktionsanzeigen – Nach Ablauf der eingestellten Gardauer ertönt der Signalton.		
 Die Funktion ist eingeschaltet.	 Die Funktion ist eingeschaltet. Der Garvorgang stoppt automatisch.	 Der Alarmton ist ausgeschaltet.
Kurzzeitweckeranzeigen		




VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

 Der Timer startet zu einem späteren Zeitpunkt.	 Der Timer startet nach dem Schliessen der Tür des Geräts.	 Zum Abbrechen der Einstellung.	 Der Timer startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht.	 Der Timer startet bei Beginn des Kochprozesses.
Wi-Fi Anzeige – Der Backofen kann mit Wi-Fi verbunden werden.				
 Wi-Fi Die Verbindung ist eingeschaltet.				
Fernsteuerung Anzeige – Das Gerät kann ferngesteuert werden.				
 Fernsteuerung ist eingeschaltet.				

5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

 WARNUNG! Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
--

5.1 Erste Reinigung

		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Entfernen Sie alle Zubehörteile und abnehmbaren Regalböden aus dem Gerät.	Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nur mit einem Mikrofaser Tuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.	Legen Sie das Zubehör und die abnehmbaren Bodenträger in das Gerät.

5.2 Erstanschluss

Nach dem ersten Verbinden wird im Display eine Willkommensmeldung angezeigt. Stellen Sie Folgendes ein: Sprache, Helligkeit, Lautstärke, Uhrzeit, Drahtlose Verbindung.

5.3 Drahtlose Verbindung

Zum Anschliessen des Geräts benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit Internetanschluss.

- Ein Mobilgerät, das mit dem selben drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Schritt 1	Laden Sie die Mobil-App herunter My Electrolux Kitchen , und folgen Sie den Anweisungen für die nächsten Schritte.
Schritt 2	Schalten Sie das Gerät ein.
Schritt 3	Wählen Sie: Menü / Einstellungen / Verbindungen.
Schritt 4	Wählen Sie: Wi-Fi. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 5	Wählen Sie das drahtlose Netzwerk mit Internetanschluss aus. Das Funkmodul des Geräts startet innerhalb von 90 Sekunden.

Frequenz	2,4 GHz WLAN
	2412–2484 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. Leistung	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Softwarelizenzen

Die Software in diesem Produkt enthält Komponenten, die auf frei verfügbarer und Open-Source-Software basieren. Electrolux dankt für die Beiträge der Open-Source-Software und Robotik-Communities zum Entwicklungsprojekt. Um auf den Programmcode dieser frei verfügbaren und Open-Source-Softwarekomponenten zuzugreifen, deren Lizenzbedingungen die Veröffentlichung verlangen, und um die vollständige Copyright-Information und geltende Lizenzbedingungen einzusehen, besuchen Sie: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (Ordner GTM3).

6. TÄGLICHER GEBRAUCH



WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

6.1 Einstellung: Ofenfunktionen

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Halten Sie den Knopf. Im Display erscheinen die Standardofenfunktionen.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Schritt 3	Wählen Sie das Symbol für die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Einstellknopf, um das Untermenü aufzurufen.
Schritt 4	Wählen Sie die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 5	Wählen Sie: °C. Drücken Sie auf den Einstellknopf. Im Display erscheinen die Temperatureinstellungen.
Schritt 6	Drehen Sie den Einstellknopf, um die Temperatur einzustellen.
Schritt 7	Drücken Sie: START . KT-Sensor – Sie können das Speisethermometer jederzeit vor oder während des Garvorgangs einstecken.
STOP – Drücken, um die Ofenfunktion auszuschalten.	
Schritt 8	Schalten Sie den Ofen aus.

6.2 Einstellung: VarioGuide

Für jedes Gericht in diesem Untermenü wird eine Funktion und Temperatur empfohlen. Sie können die Zeit und Temperatur einstellen.

Einige der Gerichte können Sie auch mit folgender Funktion zubereiten:

- Gewichtsautomatik
- KT-Sensor








Den Garzustand, zu dem das Gericht zubereitet werden soll:

- Blutig oder Weniger
- Mittel
- Well Done (Durch) oder Mehr



Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie: Menü. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 3	Wählen Sie: VarioGuide. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 4	Wählen Sie ein Gericht oder eine Speiseart und drücken Sie auf den Einstellknopf zur Bestätigung.
Schritt 5	Drücken Sie: START .









6.3 Ofenfunktionen

STANDARDFUNKTIONEN

Backofenfunktion	Anwendung
 <p>Grill</p>	Zum Grillieren von dünnen Speisen und zum Toasten von Brot.
 <p>Heissluftgrillen</p>	Zum Braten grosser Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Einschubebene. Zum Gratинieren und Bräunen.
 <p>Heissluft</p>	Zum Backen und Braten auf zwei Einschubebenen und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 bis 40° C niedrigere Backofentemperatur ein als bei Ober-/Unterhitze.
 <p>Tiefkühlgerichte</p>	Damit Fertiggerichte (z. B. Pommes Frites, Kartoffelwedges und Frühlingsrollen) schön knusprig werden.
 <p>Ober-/Unterhitze</p>	Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
 <p>Pizzastufe</p>	Zubereiten von Pizza. Für intensives Bräunen und einen knusprigen Boden.
 <p>Unterhitze</p>	Kuchen mit knusprigen Böden backen und Lebensmittel konservieren.

SONDERFUNKTIONEN

Backofenfunktion	Anwendung
 <p>Einkochen</p>	Zum Einkochen von Gemüse (z. B. Gurken).
 <p>Dörren</p>	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten, Gemüse und Pilzen.

Backofenfunktion	Anwendung
 Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren.
 Gärstufe	Zur Beschleunigung des Aufgehens von Hefeteig. Verhindert das Austrocknen der Teigoberfläche und hält den Teig elastisch.
 Auftauen	Auftauen von Speisen (Gemüse und Früchte). Die Auftauzeit hängt von der Menge und der Grösse der Tiefkühlgerichte ab.
 Überbacken	Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Zum Gratinieren und Bräunen.
 Niedertemperatur-Garen	Zum Zubereiten von zarten und saftigen Braten.
 Warmhalten	Zum Warmhalten von Speisen.
 Feuchte Umluft	Diese Funktion dient dem Energiesparen beim Kochen. Bei Verwendung dieser Funktion kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Restwärme wird genutzt. Die Heizleistung kann reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel «Täglicher Gebrauch», Hinweise zu: Feuchte Umluft.
 Brot backen	Verwenden Sie diese Funktion, um beim Backen von Brot und Brötchen professionelle Ergebnisse zu erhalten: knusprig, braun und mit glänzender Kruste.

6.4 Hinweise für: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde verwendet, um der Energieeffizienzklasse und den Ökodesign-Anforderungen (in Übereinstimmung mit EU 65/2014 und EU 66/2014) zu entsprechen. Prüfungen nach: IEC/EN 60350-1.

Die Ofentür muss beim Garen geschlossen werden, damit die Funktion nicht unterbrochen wird und der Ofen möglichst energiesparend funktioniert.





Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Ofenbeleuchtung nach 30 s automatisch aus.

Anweisungen zum Garen finden Sie im Kapitel «Hinweise und Tipps», Feuchte Umluft. Allgemeine Hinweise zum Energiesparen finden Sie im Kapitel «Energie-Effizienz», Energiesparen.

7. UHRFUNKTIONEN

7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen

Uhrfunktion	Anwendung
Garzeit	Zum Einstellen der Gardauer. Maximal 23 Std. 59 Min.
Startbedingungen	Zum Einstellen, wann der Timer zu zählen beginnt.
Optionen nach Ablauf	Zum Einstellen, was nach Ablauf des Timers geschehen soll.
Verzögerter Start	Zum Verzögern von Start und/oder Ende des Garvorgangs.
Zeitverlängerung	Zum Verlängern der Garzeit.
Erinnerung	Zum Einstellen eines Countdowns. Höchstens 23 Std. 59 Min. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.

Startbedin- gungen	Kommentar
-	Der Timer startet, wenn Sie ihn einschalten.
	Der Timer startet nach dem Schliessen der Tür.
	Der Timer startet, wenn der Garvorgang beginnt.
	Der Timer startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht.
	Der Timer startet zu einer bestimmten Zeit.

7.2 Einstellung: Uhrfunktionen

Einstellen der Uhr	
Schritt 1	Wähle: Uhrzeit. Drücke den Drehknopf.

UHRFUNKTIONEN

Einstellen der Uhr

Schritt 2	Drehen Sie den Einstellknopf zum Einstellen der Uhr. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
------------------	---

Einstellen der Gardauer

Schritt 1	Wählen Sie eine Ofenfunktion und die Temperatur.
------------------	--

Schritt 2	Wähle: Kurzzeitwecker.
------------------	------------------------

Schritt 3	Drehen Sie den Einstellknopf zum Einstellen der Zeit. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
------------------	--

Schritt 4	Wähle: Optionen nach Ablauf. Drücke den Drehknopf. Der Timer beginnt sofort mit dem Rückwärtszählen.
------------------	--

Wählen der Start-/Endeoption des Garvorgangs

Schritt 1	Stellen Sie eine Ofenfunktion und die Temperatur ein.
------------------	---

Schritt 2	Wählen Sie: ● ● ● . Drücken Sie auf den Einstellknopf.
------------------	--

Schritt 3	Wähle: Startbedingungen. Drücke den Drehknopf.
------------------	--

Schritt 4	Wähle: Optionen nach Ablauf. Drücke den Drehknopf.
------------------	--

Verzögerung von Start und Ende des Garvorgangs

Schritt 1	Wählen Sie: ● ● ● . Drücken Sie auf den Einstellknopf.
------------------	--

Schritt 2	Wähle: Startbedingungen/Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Drücke den Drehknopf.
------------------	--

Schritt 3	Drehen Sie den Einstellknopf zum Einstellen der Startzeit. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
------------------	---

VERWENDEN DES ZUBEHÖRS

Verzögerung von Start und Ende des Garvorgangs


Schritt 4	Drehen Sie den Einstellknopf zum Einstellen des Garendes. Drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 5	Wähle: Optionen nach Ablauf. Drücke den Drehknopf.

Verzögerung von Start ohne Einstellung des Endes des Garvorgangs

Schritt 1	Wählen Sie: ● ● ● . Drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 2	Wähle: Startbedingungen/Zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Schritt 3	Drehen Sie den Einstellknopf zum Einstellen der Startzeit. Drücken Sie den Einstellknopf zur Bestätigung.

Verlängern der Gardauer

Wenn 10 % der Gardauer verbleiben, und Speise nicht fertig zu sein scheint, können Sie die Garzeit verlängern. Sie können auch die Ofenfunktion ändern.

Schritt 1	Wähle: Kurzzeitwecker.
Schritt 2	Wählen Sie das Symbol der gewünschten Zeit, um die Gardauer zu verlängern und drücken Sie auf den Einstellknopf zur Bestätigung. 
Schritt 3	Sie können auch die gewünschte Ofenfunktion auswählen und auf den Einstellknopf drücken, um sie zu ändern.

8. VERWENDEN DES ZUBEHÖRS



WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.


8.1 Einsetzen der Zubehörteile

Eine kleine Kerbe oben sorgt für mehr Sicherheit. Die Kerben verhindern auch ein Umkippen. Der hohe Rand um den Rost verhindert das Abrutschen von Kochgeschirr.

VERWENDEN DES ZUBEHÖRS


Gitterrost:

Schieben Sie den Gitterrost zwischen die Führungsstäbe des Einhängegitters, mit den Füßen nach unten zeigend.



Backblech / tiefes Kuchenblech:

Schieben Sie das Blech zwischen die Führungsstäbe der Einhängegitter.



8.2 KT-Sensor

KT-Sensor – misst die Temperatur in der Speise. Sie können es mit jeder Ofenfunktion benutzen.

Es können zwei Temperaturen eingestellt werden:



Die Ofentemperatur: mindestens 120 °C.



Die Kerntemperatur.

Für optimale Garergebnisse:

Die Zutaten sollten Raumtemperatur haben.

Benutzen Sie ihn für keinen anderen Zweck.

Er muss während des Garens in der Speise verbleiben.




Der Ofen berechnet das voraussichtliche Ende des Garvorgangs. Es ist abhängig von der Menge des Garguts, der eingestellten Ofenfunktion und der Temperatur.

8.3 Benutzung: KT-Sensor


Schritt
1

Schalten Sie den Backofen ein.

VERWENDEN DES ZUBEHÖRS

Schritt 2	Stellen Sie die Ofenfunktion und, falls notwendig, die Ofentemperatur ein.
Schritt 3	Einstecken: KT-Sensor.
Fleisch, Geflügel und Fisch	Auflauf
Stecken Sie die Spitze des KT-Sensor in die Mitte des Fleischstücks oder Fisches, möglichst im dicksten Teil. Achten Sie darauf, dass sich mindestens 3/4 des KT-Sensor in der Speise befinden.	Stecken Sie die Spitze des KT-Sensor genau in die Mitte des Auflaufs. Das KT-Sensor muss während des Backvorgangs gestützt werden. Verwenden Sie hierzu eine feste Zutat. Verwenden Sie den Rand der Backform zum Abstützen des Silikongriffs des KT-Sensor. Die Spitze des KT-Sensor darf den Boden der Auflaufform nicht berühren.
	
Schritt 4	Stecken Sie den Stecker des KT-Sensor in die Buchse an der Vorderseite des Ofens. Im Display wird die aktuelle Temperatur des KT-Sensor angezeigt.
Schritt 5	 – Zum Einstellen der Kerntemperatur auswählen und den Einstellknopf drücken.
Schritt 6	Zum Einstellen der gewünschten Sensoroption auf den Einstellknopf drücken: <ul style="list-style-type: none"> • Alarmton – sobald das Gericht die Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton. • Alarmton und Stoppen des Ofens – sobald das Gericht die Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und der Ofen stoppt.
Schritt 7	Drehen Sie den Einstellknopf zur Auswahl der Option. Drücken Sie den Einstellknopf zur Bestätigung.

ZUSATZFUNKTIONEN

Schritt 8	Drücken Sie: START . Sobald das Gericht die eingestellte Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton. Sie können wählen, ob Sie mit dem Garen aufhören oder weitergaren möchten, um sicherzustellen, dass das Gericht gut durch ist.
Schritt 9	Ziehen Sie den Stecker des KT-Sensor aus der Buchse heraus und nehmen Sie die Speise aus dem Ofen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr, da das KT-Sensor heiss wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker ziehen und das Thermometer aus dem Gargut nehmen.</div>

9. ZUSATZFUNKTIONEN



9.1 Speichern: Favoriten



Sie können Ihre bevorzugten Einstellungen, wie die Ofenfunktion, Gardauer, Temperatur oder die Reinigungsfunktion speichern. Sie können 3 bevorzugte Einstellungen speichern. Die gespeicherten Einstellungen stehen in folgendem Menü zur Verfügung: Favoriten.

Schritt 1	Schalten Sie das Gerät ein.
Schritt 2	Wählen Sie die bevorzugte Einstellung und drücken Sie auf den Einstellknopf.
Schritt 3	Wählen Sie: Menü / Favoriten.
Schritt 4	Wählen Sie: Aktuelle Einstellungen speichern. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Einstellungsposition zu wählen.
Schritt 5	Drücken Sie auf den Einstellknopf, um die Einstellung zur folgenden Liste hinzuzufügen: Favoriten.

9.2 Abschaltautomatik

Der Ofen wird aus Sicherheitsgründen nach einiger Zeit ausgeschaltet, wenn eine Ofenfunktion eingeschaltet ist und Sie die Einstellungen nicht ändern.

 (°C)	 (Std.)
30 - 115	12.5

 (°C)	 (Std.)
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 °C – Höchsttemperatur	3


Die Abschaltautomatik funktioniert nicht mit den folgenden Funktionen: Backofenbeleuchtung, KT-Sensor, Ende, Niedertemperatur-Garen.

9.3 Kühlgebläse

Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird das Kühlgebläse automatisch eingeschaltet, um die Geräteoberflächen zu kühlen. Nach dem Abschalten des Geräts läuft das Kühlgebläse weiter, bis das Gerät abgekühlt ist.

10. RATSCHLÄGE UND TIPPS

10.1 Empfehlungen zum Garen






Die Temperaturen und Garzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig vom Rezept und der Qualität und Menge der verwendeten Zutaten.
Ihr Gerät backt oder brät unter Umständen anders als Ihr früheres Gerät. In den folgenden Hinweisen werden empfohlene Einstellungswerte von Temperatur, Gardauer und Einschubebene für spezifische Speisentypen aufgeführt.
Wenn Sie die Einstellungen für ein bestimmtes Rezept nicht finden können, suchen Sie nach einem ähnlichen Rezept.
Weitere Empfehlungen finden Sie in den Gartabellen auf unserer Website. Um die Kochtipps zu finden, überprüfen Sie die PNC-Nummer auf dem Typenschild, das sich am vorderen Rahmen des Geräts befindet.

10.2 Feuchte Umluft






Nutzen Sie die erste Einschubebene

	 (°C)	 (Min.)
Nudel-Auflauf	200 - 220	45 - 60
Kartoffelgratin	180 - 200	70 - 85
Moussaka	180 - 200	75 - 90
Lasagne, frisch	180 - 200	70 - 90
Cannelloni	180 - 200	65 - 80
Brotpudding	190 - 200	55 - 70
Milchreis	180 - 200	55 - 70
Apfelkuchen aus Biskuitteig (runde Kuchenform)	160 - 170	70 - 80
Weissbrot	200 - 210	55 - 70

10.3 Feuchte Umluft - empfohlenes Zubehör



Verwenden Sie dunkle und nicht reflektierende Formen und Behälter. Diese nehmen die Wärme besser auf als helle und reflektierende Behälter.

			
Pizzapfanne	Auflaufform	Ramekins	Tortenbodenform
Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser	Dunkel, nicht reflektierend 26 cm Durchmesser	Keramik 8 cm Durchmesser, 5 cm hoch	Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser

10.4 Gartabellen für Prüfinstitute

Informationen für Testeinrichtungen


Prüfungen nach IEC 60350-1.
 Verwenden der Funktion: Grill.
 Nutzen Sie die dritte Einschubebene.
 Heizen Sie den leeren Backofen vor.
 Grillen Sie bei Höchstemtemperatureinstellung.


	 Min	
	Erste Seite	Zweite Seite
Frikadellen	9 - 13	8 - 10
Toast	2.5 - 3.5	2.5 - 3.5


11. REINIGUNG UND PFLEGE


WARNUNG!
 Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

11.1 Hinweise zur Reinigung



 Reinigungs- mittel	Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts nur mit einem Mikrofasertuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
	Verwenden Sie eine Reinigungslösung zum Reinigen der Metalloberflächen.
	Beseitigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.

 Alltäglicher Gebrauch	Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch. Fettansammlungen oder andere Rückstände können einen Brand verursachen.
	Lassen Sie Speisen nicht länger als 20 Minuten im Gerät stehen. Trocknen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch nur mit einem Mikrofasertuch.

 Zubehöerteile	Reinigen Sie das gesamte Zubehör nach jedem Gebrauch und lassen sie es trocknen. Verwenden Sie nur ein Mikrofasertuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Zubehör nicht in einem Geschirrspüler.
	Reinigen Sie das Antihafz Zubehör nicht mit aggressiven Mitteln oder scharfkantigen Gegenständen.

11.2 Entfernen der: Einhängegitter


Entfernen Sie zum Reinigen des Ofens die Einhängegitter.


Schritt 1	Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	
Schritt 2	Ziehen Sie das Vordere der Eihängegitter von der Seitenwand ab.	
Schritt 3	Ziehen Sie das Eihängegitter hinten von der Seitenwand ab, und nehmen Sie es vollständig heraus.	
Schritt 4	Führen Sie zum Einsetzen der Eihängegitter die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.	

11.3 Aus- und Einbau: Tür

Die Tür und die inneren Glasscheiben können zur Reinigung ausgebaut werden

	WARNUNG! Die Tür ist schwer.
--	--

Schritt 1	Öffnen Sie die Tür vollständig.	
Schritt 2	Drücken Sie vollständig auf die Klemmhebel (A) an beiden Türscharnieren.	

Schritt 3	Schliessen Sie die Backofentür bis zur ersten Öffnungsstellung (Winkel ca. 45°). Fassen Sie die Tür auf beiden Seiten und ziehen Sie sie schräg nach oben vom Ofen weg. Legen Sie die Tür mit der Aussenseite nach unten auf ein weiches Tuch und eine stabile Fläche.	
Schritt 4	Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Seife. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht im Geschirrspüler.	
Schritt 5	Führen Sie nach der Reinigung die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Achten Sie darauf, dass Glasscheiben in korrekter Position eingesetzt werden, da sich die Türoberfläche sonst überhitzen kann.	

11.4 Wie ersetzt man: Lampe



WARNUNG!

Stromschlaggefahr.
Die Lampe kann heiss sein.

Bevor Sie die Lampe austauschen:

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Schalten Sie den Ofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist.	Trennen Sie den Ofen von der Stromversorgung.	Legen Sie ein Tuch auf den Garraumboden.

Obere Lampe




Schritt 1	Drehen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie sie ab.	
------------------	---	--




Schritt 2	Säubern Sie die Glasabdeckung.
Schritt 3	Ersetzen Sie die Lampe durch eine bis 300 °C hitzebeständige Halogenlampe mit 230 V und 40 W.
Schritt 4	Setzen Sie die Glasabdeckung wieder ein.

12. FEHLERSUCHE




	WARNUNG! Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
--	---

12.1 Was tun, wenn ...

 Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder heizt nicht auf	
 Mögliche Ursache	 Beseitigung
Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäss an eine Stromversorgung angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäss an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Uhr ist nicht eingestellt.	Stellen Sie die Uhr ein, Einzelheiten finden Sie unter Uhrfunktionen Kapitel „Einstellung“: Uhrfunktionen.
Die Tür ist nicht ordnungsgemäss geschlossen.	Schliessen Sie die Tür vollständig.
Die Sicherung ist durchgebrannt.	Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät Kindersicherung ist eingeschaltet.	Siehe Kapitel «Menü», Untermenü von: Optionen.

 Komponenten	
 Beschreibung	 Beseitigung
Die Lampe ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Lampe. Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel «Reinigung und Pflege», Ersetzen: Lampe.



Ein Stromausfall hat die Reinigung unterbrochen. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn Sie durch einen Stromausfall unterbrochen wurde.

 Probleme mit dem Wi-Fi-Signal	
 Mögliche Ursache	 Beseitigung
Probleme mit dem Wi-Fi-Signal.	Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie Ihr drahtloses Netzwerk und Ihren Router. Starten Sie den Router neu.
Neuer Router installiert oder geänderte Routerkonfiguration.	Um das Gerät und das Mobilgerät erneut zu konfigurieren, lesen Sie das Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
Das Wi-Fi-Signal ist schwach.	Stellen Sie den Router so nah wie möglich an das Gerät.
Das Funksignal wird durch ein anderes Mikrowellengerät in der Nähe des Geräts gestört.	Schalten Sie das Mikrowellengerät aus. Vermeiden Sie die gleichzeitige Nutzung des Mikrowellengeräts und der Fernbedienung des Geräts. Mikrowellen unterbrechen das Wi-Fi-Signal.

12.2 Vorgehensweise bei: Fehlercodes

Im Falle eines Softwarefehlers zeigt das Display eine Fehlermeldung an. Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit Störungen, die Sie selbst beheben können.

FEHLERSUCHE

 Code und Beschreibung	 Beseitigung
F111 – KT-Sensor ist nicht richtig in die Buchse eingesteckt.	Vollständig einstecken KT-Sensor in die Buchse.
F601 – Es gibt ein Problem mit dem Wi-Fi Signal.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Siehe Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
F604 – Die erste Verbindung mit Wi-Fi ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. Siehe Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
F908 – Das Gerätesystem kann sich nicht mit dem Bedienfeld verbinden.	Schalten sie das Gerät ein und aus.

Wenn eine dieser Fehlermeldungen weiterhin auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass ein fehlerhaftes Untersystem möglicherweise deaktiviert wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder den autorisierten Kundendienst. Tritt einer dieser Fehler auf, funktionieren die restlichen Gerätefunktionen wie gewohnt weiter.

 Code und Beschreibung	 Beseitigung
F602, F603 – Wi-Fi ist nicht verfügbar.	Schalten sie das Gerät ein und aus.

12.3 Servicedaten

Wenn Sie selbst keine Lösung für das Problem finden, kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die erforderlichen Daten für den Kundendienst sind auf dem Typenschild zu finden. Das Typenschild befindet sich auf der vorderen Rahmen des Garraums. Das Typenschild darf nicht vom Garraum entfernt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Daten hier einzutragen:	
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)

13. ENERGIEEFFIZIENZ

13.1 Produktinformationen und Produktinformationsblatt nach der europäischen Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung

Name des Lieferanten	Electrolux	
Modell-Kennzeichnung	EB4SL40CN 944066960 EB4SL40SP 944066961	
Energieeffizienzindex	61.6	
Energieeffizienzklasse	A++	
Energieverbrauch bei einer Standardlast, konventioneller Betrieb	0.89 kWh/Programm	
Energieverbrauch bei Standardbeladung, forcierte Heissluft	0.45 kWh/Programm	
Anzahl der Hohlräume	1	
Wärmequelle	Elektrizität	
Volumen	43 l	
Backofentyp	Eingebauter Backofen	
Gewicht	EB4SL40CN	34.2 kg
	EB4SL40SP	36.0 kg

IEC/EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

13.2 Energie sparen



Das Gerät verfügt über Funktionen, mit deren Hilfe Sie beim Kochen Energie sparen können.

Achten Sie darauf, dass die Gerätetür bei Betrieb des Geräts ordnungsgemäss geschlossen ist. Öffnen Sie während des Garens die Gerätetür nicht zu häufig. Halten Sie die Türdichtung sauber und achten Sie darauf, dass sie sicher sitzt.

Verwenden Sie Metallgeschirr, um mehr Energie zu sparen.

Wenn möglich, das Gerät vor dem Garen nicht vorheizen.

Backen Sie in möglichst kurzen Abständen, wenn Sie einige Gerichte gleichzeitig zubereiten.

Garen mit Heissluft

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Ofenfunktionen mit Heissluft, um Energie zu sparen.

Restwärme

Bei Aktivieren eines Programmes mit Auswahl Dauer sowie einer längeren Garzeit als 30 Min. schalten sich die Heizelemente bei einigen Gerätefunktionen automatisch früher aus.

Der Ventilator und die Lampe bleiben weiterhin eingeschaltet. Das Display zeigt die Restwärme an, sobald Sie das Gerät ausschalten. Sie können die Restwärme zum Warmhalten der Speisen benutzen.

Wenn die Garzeit länger als 30 Min. ist, reduzieren Sie die Gerätetemperatur vor Ende des Garvorgangs auf mindestens 3–10 Min. Die Restwärme im Gerät gart die Speisen weiter. Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen.

Warmhalten von Speisen

Wählen Sie die niedrigste Temperatureinstellung, um die Restwärme zum Warmhalten von Speisen zu nutzen. Die Restwärmeanzeige oder Temperatur erscheint auf dem Display.

Garen mit ausgeschalteter Backofenbeleuchtung

Schalten Sie die Beleuchtung während des Garens aus. Schalten Sie sie nur bei Bedarf ein.

Feuchte Umluft

Funktion dient zum Energiesparen beim Kochen.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird die Backofenlampe nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Sie können die Backofenbeleuchtung wieder einschalten, aber dadurch werden die erwarteten Energieeinsparungen reduziert.

14. MENÜSTRUKTUR

14.1 Menü

Menüpunkt		Anwendung
Favoriten		Liste der bevorzugten Einstellungen.
VarioGuide		Liste der automatischen Programme.
Optionen		Einstellen der Gerätekonfiguration.
Einstellungen	Verbindungen	Einstellen der Netzwerkkonfiguration.
	Setup	Einstellen der Gerätekonfiguration.
	Service	Zeigt die Softwareversion und die Konfiguration an.


14.2 Untermenü für: Optionen

Untermenü	Anwendung
Backofenbeleuchtung	Schaltet die Beleuchtung ein und aus.
Lichttaste sichtbar	Das Lampensymbol erscheint auf dem Bildschirm.
Kindersicherung	Verhindert das versehentliche Einschalten des Geräts. Wenn die Option aktiviert ist, Kindersicherung erscheint der Text auf dem Display, wenn Sie das Gerät einschalten. Um das Gerät verwenden zu können, wählen Sie die Buchstaben des Codes in alphabetischer Reihenfolge.
Schnellaufheizung	Verkürzt die Aufheizzeit. Dies ist nur für einige Gerätefunktionen verfügbar.
Heat + Hold	Hält zubereitete Speisen 30 Minuten lang nach Abschluss des Garens warm. Wenn diese Funktion aktiv ist, erscheint die Meldung «Warmhalten gestartet» im Display. Sie nur für einige Ofenfunktionen verfügbar, und wenn die Dauer eingestellt ist.

14.3 Untermenü für: Verbindungen

Untermenü	Beschreibung
Wi-Fi	Ein- und Ausschalten von: Wi-Fi.
Fernsteuerung	Ein- und Ausschalten der Fernbedienung. Diese Option ist nur sichtbar nach dem Einschalten von: Wi-Fi.
Netzwerk	Überprüfen des Netzwerkstatus und der Signalstärke von: Wi-Fi.
Automatische Fernbedienung	Zum automatischen Start des Fernbetriebs nach Drücken von START. Diese Option ist nur sichtbar nach dem Einschalten von: Wi-Fi.
Netzwerk ignorieren	Zum Deaktivieren der automatischen Verbindung des aktuellen Netzwerks mit dem Gerät.

14.4 Untermenü für: Setup

Untermenü	Beschreibung
Sprache	Legt die Sprache des Geräts fest.
Uhrzeit	Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.
Zeitanzeige	Schaltet die Uhr ein und aus.
Digitale Uhrzeitanzeige	Ändert das Format der angezeigten Uhrzeit.
Tastentöne	Schaltet die Töne der Sensorfelder ein und aus. Es ist nicht möglich, die Signaltöne zu deaktivieren für:  , STOP .
Alarmsignale	Schaltet Signaltöne ein und aus.
Lautstärke	Stellt die Lautstärke der Tastentöne und Signaltöne ein.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Displays ein.
Temperatureinheit	Stellt die Temperatureinheit auf °C oder °F ein.

14.5 Untermenü für: Service





Untermenü	Beschreibung
DEMO	Aktivierungs-/Deaktivierungscode: 2468
Lizenz	Informationen zu den Lizenzen.
Softwareversion	Informationen zur Softwareversion.
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
Alle Dialogfenster zurücksetzen	Zurückstellen aller Pop-ups auf die ursprünglichen Einstellungen.

15. ES IST GANZ EINFACH!




Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Sprache	Helligkeit	Lautstärke	Uhrzeit
---------	------------	------------	---------



Machen Sie sich mit den wichtigsten Symbolen auf dem Bedienfeld und dem Display vertraut:

 EIN / AUS	 Informationen	 Timer-Optionen	 KT-Sensor	START / STOP
--	--	---	--	--------------

Inbetriebnahme des Geräts

Schnellstart		Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
	Schalten Sie das Gerät ein und garen Sie mit der Standardtemperatur und -dauer der Funktion.	Halten Sie:  .	 ... – Drücken Sie die Gerätefunktion und anschließend den Einstellknopf.	Drücken Sie: START .
Schnelles Ausschalten	Sie können das Gerät jederzeit bei jedem Bildschirm oder jeder Meldung ausschalten.	 – Gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet.		

Beginnen Sie mit dem Garen

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
 - Drücken, um das Gerät einzuschalten.	 ... - Wählen Sie die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf.	°C - Drehen Sie den Einstellknopf, um die Temperatur einzustellen und drücken Sie auf ihn.	START - Zum Starten des Garvorgangs drücken.




ES IST GANZ EINFACH!

Erfahren Sie, wie Sie schnell garen können

Verwenden Sie die Automatikprogramme, um Gerichte schnell mit den Standardeinstellungen zuzubereiten:

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
Drücken Sie: ①.	Wählen Sie: Menü. Drücken Sie auf den Einstellknopf.	Wählen Sie: VarioGuide. Drücken Sie auf den Einstellknopf.	Wählen Sie die Speisekategorie.	Wählen Sie die Speise und drücken Sie auf den Einstellknopf.


Verwenden Sie die Schnellfunktionen zum Einstellen der Gardauer oder Ändern der Garfunktion

Schnelle Timereinstellungen	Schritt 1	Schritt 2
Verwenden Sie die am häufigsten verwendeten Timer-Einstellungen, indem Sie sie aus den Verknüpfungen wählen.	Wählen Sie: Kurzzeitwecker. Drücken Sie auf den Einstellknopf.	Wählen Sie den gewünschten Timerwert und drücken Sie auf den Einstellknopf.
10 % Finish Assist Nutzen Sie 10 % Finish Assist zum Verlängern der Gardauer oder Ändern der Garfunktion, wenn 10 % der Gardauer verbleiben.	+1 min +5 min +10 min – Zum Verlängern der Gardauer drücken Sie auf das gewünschte Zeitsymbol.	
	Ändern der Funktion: Wählen Sie die bevorzugte Funktion    ... – Wählen Sie die bevorzugte Funktion. Drücken Sie auf den Einstellknopf.	

16. GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Préverenges	Via Violino 11 6928 Manno



Servicestellen	
Morgenstrasse 131 3018 Bern	
Langgasse 10 9008 St. Gallen	
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens	
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln	
Comercialstrasse 19 7000 Chur	

Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Garantie Für jedes Produkt gewähren wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch Garantieschein, Faktura oder Verkaufsbeleg). Die Garantieleistung umfasst die Kosten für Material, Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und Betriebsvorschriften, unsachgerechter Installation, sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung von Nicht-Original Teilen.

17. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit dem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?

Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern.

Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.erecycling.ch

www.electrolux.com/shop



867370785-B-252023

